

正确安装岩棉板

在安装岩棉板时我们会遇到很多的问题，现在，我们讲述一下怎样安装操作岩棉板：

- 1.使用岩棉板前应该先在岩棉板的两侧均匀的涂抹砂浆，涂抹砂浆可以在工厂内或者是建筑场地进行。
- 2.在粘接岩棉板时，在墙体上涂抹一层粘合砂浆，这样可以保证粘接的牢固性，粘接完毕后要挤压岩棉板，注意岩棉板的平整性，切记千万不能拍打岩棉板，一般，我们在粘接一天后才会进行其他的操作！

如果岩棉板大小不符合使用的标准，可在施工现场进行剪裁。剪裁时要注意应该剪掉多少，注意调整聚苯板与切口是否垂直，小心谨慎的进行剪裁。

在与墙体贴合时应该从下到上，有次序的交错粘接。

- 3.根据具体的施工方案，在岩棉板上进行打孔，用U型卡子将大圆盘固定，在墙面上至少需要使用不少于3个的固定零件，并且每一个岩棉板上不能少于2个固定零件，零件的固定要均匀有次序。
- 4.岩棉板必须和墙体或者其他相互紧压，他们之间不能存在空隙。
- 5.岩棉板在铺完后，继续铺设钢丝网，如果铺设铁丝网有突起的地方，要压平（可以选择用卡钉进行压制），完成后要进行检验，检验合格后才能进行其他的操作。

另外在操作岩棉板时会遇到种种问题，关于基层的处理方面，表面必须平整，必须要垂直，误差应该控制在5MM以内；如果岩棉板的大小与规定的大小不合适，可以选用刀、锯等直接在施工现场进行调整，但是要确定剪裁的尺度；严格控制岩棉板的长度、宽度、厚度，结合一定要紧密，转角处咬茬搭接；岩棉板不易长期暴露在外面，不易长期经受风、雨，要注意做好防护措施。

在操作完毕后进行合格的检验。